### **Aceder ao Router**

- 1. Abra o seu browser e escreva http://192.168.1.1
- 2. Use as seguintes credenciais para aceder ao Router :

Username:	admin
Password:	admin01
***	

Authorization F	lequired
Please enter your userna	me and password.
Username	admin
Password	
Login Reset	k.
Teltonika solutions: www	.teltonika.eu

- O Assistente de Configuração será iniciado após o login. Será necessário completar o Assistente de Configuração para configurar o Router correctamente. Poderá deixar as configurações padrão, mas é altamente recomendado que altere a Password de acesso e active a Segurança para a Rede sem Fios (Wireless).
- Consulte o Menu Status -> Network Information e verifique a Força de Sinal (Signal Strength). Para maximizar o desempenho tente ajustar as antenas ou alterar a localização do seu Router, de forma a obter melhores condições de Sinal.

<b>TELTONIKA</b>	Status 👻	Network 🕶	Services -	System 👻	Logout	
Network informatio	n					
3G 📶						
State		conr	rected			
IMEI		8604	61024004296			
Sim card state		OK				
Signal strength		-51 0	lBm			
Operator	OMNITEL LT Omnitel					
Connection type	4G (LTE)					
Bytes recieved		204				
Bytes sent		210				



Este símbolo na embalagem significa que é necessário ler o Manual de Utilizador antes de utilizar o dispositivo. Este símbolo na embalagem significa que todos os equipamentos eléctricos e electrónicos usados não devem ser misturados com o lixo doméstico. 172

TE Router

B

Visite o nosso Site em www.teltonika.lt para obter o Manual de Utilizador completo.



RUT550 LTE Router





## **Painel Frontal**



- 1 Conector de Alimentação
- 2,3,4 Portas de Rede (LAN)
- 5 Porta de Rede (WAN)
- 6 LED de Alimentação
- 7,8,9 LEDs de LAN
- 10 LED de WAN

# Painel Traseiro

- 1 Conector para antena principal de GSM/LTE
- 2 Conector para antena Wi-Fi
- 3 Conector para antena auxiliar de GSM/LTE
- 4 Botão de reset
- 5 LED do estado de GSM/LTE

## Instalação de Hardware

1. Remova o painel traseiro e insira o cartão SIM fornecido pelo ISP (*Internet Service Provider*). A orientação correcta para o cartão SIM é mostrada na figura seguinte :



- 2. Ligar antena principal de GSM/LTE e a de Wi-Fi.
- 3. Ligue o cabo de alimentação do Router à corrente.
- 4. Ligue-se ao Router via Rede sem Fios (Wireless SSID : **Teltonika**) ou use um cabo de Rede Ethernet ligado a qualquer porta de rede (LAN).

# Configuração do Windows

Active a ligação de rede sem fios. (ir a *Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center*). Do lado esquerdo deste menu, clique em *Change adapter settings*. Clique com o botão do lado direito na ligação de rede sem fios e seleccione a opção *Enable*.

🕒 🗢 😰 🕨 Control Panel 🕨 Ne	twork and Internet 🔸 Network Connections 🕨
Organize 👻 Disable this network of	device Diagnose this connection
Wireless Network Connection	1
Intel(R) PRO/Wireless 39	Frankla
	Enable

- Configure o adaptador de rede sem fios : Clique com o botão do lado direito em Wireless Network Connection e seleccione Properties, e de seguida Internet Protocol Version 4 (TCP/IP).
- 3. Seleccione *Obtain an IP address automatically* e *Obtain DNS derver address automatically*, e clique em *OK*.
- Clique com o botão do lado direito em Wireless Network Connection e seleccione Connect / Disconnect para ver redes sem fios disponíveis.



ou cai nis cap or the	acconsignation of the settings assigned a pability. Otherwise, you nee appropriate IP settings.	utomatically if d to ask your	your n networ	etwork k admir	supports histrator
00	btain an IP address automal	ically			
OU	e the following IP address:				
ĮP a	ddress:			3	
Subr	net mask:		- 24		
Defa	ult gateway;		- 3	14	
00	btain DNS server address au	utomatically			
0 U:	se the following DNS server	addresses:			
Pref	erred DNS server:				
Alter	mate DNS server:		1.1		
			OK	Ady	anced

5. Escolha a rede sem fios Teltonika que aparece na lista e clique em Connect.

![](_page_1_Picture_29.jpeg)

2